

Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

- ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehör und Ersatzteilen beachten.
- ▶ Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.



Im Auslieferungszustand sind Raumtemperaturregler und Empfänger bereits aufeinander abgestimmt, so dass sie bei Inbetriebnahme miteinander kommunizieren können.

- ▶ Auch wenn nur der Raumtemperaturregler oder nur der Empfänger defekt ist, beide Teile ersetzen.
-